

Instrucciones de Colocación Muelles Torso II

para ventanas Deslizantes Abatibles





1. Montar los muelles en el marco en la parte de arriba dentro de la guía de aluminio MK3. Los muelles se fijan, subiéndolos a tope, con tornillos a través del agujero., no apriete en exceso los tornillos ya que esto dañará el muelle


2. Enganche la herramienta (Ref. ATW-TEN) al pin inferior de la varilla del muelle. Asegúrese de que los ganchos finales de la herramienta (Ref. ATW-TEN) están completamente enganchados en el pin inferior de la varilla del muelle. El contacto entre la herramienta (Ref. ATW-TEN) y el pin inferior de la varilla del muelle debe mantenerse en todo momento. Mientras se está usando, se requiere en todo momento un agarre firme de la herramienta (Ref. ATW-TEN). No permita que la varilla del muelle rote ya que esto tendría como resultado una pérdida de tensión. Conecte el pin superior en la ranura central de la almohadilla y permita que el muelle se retraiga completamente antes de liberar la herramienta (Ref. ATW-TEN).

NOTA: Para evitar dañar el muelle, es esencial que no se torsione durante su fijación, conexión o tensado. No debería aplicarse ninguna carga lateral ya que esto afectaría permanentemente al muelle.

3. Para enganchar la varilla del muelle en la almohadilla, el muelle debería estar extendido hacia abajo por medio de la herramienta (Ref. ATW-TEN) hasta que el pin superior de la abrazadera pueda ser enganchado completamente en la ranura central de la almohadilla. En este punto, la herramienta (Ref. ATW-TEN) puede ser desenganchada.



Pin superior de la abrazadera del muelle para enganchar aquí




NUNCA OPERE LA HOJA HASTA QUE HAYA FIJADO LOS TOPES DE RECORRIDO.

La colocación de estos topes de recorrido es **IMPRESINDIBLE** para evitar la rotura de los muelles.

Toda la información mostrada en esta hoja técnica era correcta en el momento de su creación. Sin embargo, toda la información es susceptible de cambio y por lo tanto es recomendable comprobarla con PROCOSMA para asegurarse de que usted tiene la última actualización

NUNCA OPERE LA HOJA HASTA QUE HAYA FIJADO LOS TOPES DE RECORRIDO.

La colocación de estos topes de recorrido es **IMPRESINDIBLE** para evitar la rotura de los muelles.




Instalación del tope de Limite:

Bastidor inferior:

- 1.- Mover el bastidor inferior con cuidado hasta notar una resistencia extra y hacer una marca en el lado del marco.
- 2.- Mover el bastidor hacia abajo e instalar el tope de limite con la parte inferior 10 mm por debajo de la marca.
- 3.- Repetir la operación en el otro lado del marco.

Bastidor superior:

- 1.- Mover el bastidor superior con cuidado hasta notar una resistencia extra y hacer una marca en el lado del marco.
- 2.- Mover el bastidor hacia arriba e instalar el tope de limite con la parte inferior 10 mm por debajo de la marca.
- 3.- Repetir la operación en el otro lado del marco.



Toda la información mostrada en esta hoja técnica era correcta en el momento de su creación. Sin embargo, toda la información es susceptible de cambio y por lo tanto es recomendable comprobarla con PROCOMSA para asegurarse de que usted tiene la última actualización